



Set mixeur-plongeur sans fil CX422

Avec hachoir, bol mélangeur, fouet et support

Ce mixeur-plongeur se distingue par le fait, qu'il s'utilise sans cordon électrique, car il est muni d'une batterie rechargeable en Li-Ion. De plus, sa conception articulée permet un réglage sur 3 angles différents de 90°, 135° et 180°. Ainsi, sa position peut être adaptée en fonction de l'accessoire requis pour un plus grand confort d'utilisation. De part ses nombreux accessoires, il permet d'effectuer la plupart des tâches dans la cuisine.



Caractéristiques

Batterie rechargeable en Li-Ion (7.4V/2000mAH)

Longue durée de la batterie

Le set se compose d'un mixeur-plongeur, d'un bol mélangeur (700 ml), d'un hachoir (700 ml), d'un fouet et d'un support

Plongeur amovible en acier inoxydable

3 angles réglables: 90°, 135° et 180°

Réglage de la vitesse en continu

Indicateur LED

Sécurité grâce au bouton de déverrouillage

Avantages

Pleine puissance – sans cordon électrique gênant. Câble USB et prise pour le chargement sont inclus.

Une seule charge de la batterie permet une utilisation d'environ 20 minutes sur la vitesse maximale. Temps de charge de la batterie de 3 heures (si la batterie est complètement vide).

Pour réduire en purée, concasser, battre et hacher. Support pratique pour poser le mixeur-plongeur lorsque les deux mains sont utilisées pour d'autres choses.

Pour un nettoyage aisé.

Grand confort d'utilisation pour de nombreuses préparations.

De 9000 à 18000 tours par minute.

Indique le status de la batterie.

Sécurité en cas de mise en marche par inadvertance.

N° article	A31147	Code EAN	7640184595058
Unité de vente	6 pièces	Coloris	Blanc, noir
Emballage	Boîte en carton de couleur	Poids (net)/Longueur câble	1.4 kg / 0.8 m
Puissance	180 watts	Dim. emballage (LxHxP)	355 x 245 x 150 mm
Dim. produit (LxHxP)	70 x 410 x 70 mm	PVC (TAR 0.61 excl.)	CHF 99.–